

## SUBLI-LIGHT GLITTER (NO CUT)

PARA ALGODÓN Y POLIÉSTER DE COLOR BLANCO Y CLARO

◀ SISTEMA DE 1 PAPEL



### CONFIGURACIÓN DE IMPRESIÓN

- Modo de imagen: Espejo.
- Modo de impresión: Use Virtuoso Print Manager y el perfil FOREVER para imprimir con SAWGRASS SG400 / 800. Todas las demás impresoras de sublimación deben usarse con la configuración estándar y el controlador estándar. Para instalar Virtuoso Print Manager, descargue las instrucciones en [www.forever-ots.com](http://www.forever-ots.com)
- Calidad de impresión: Calidad prioritaria.
- Configuración de papel: Papel normal de chorro de tinta.
- Perfil de color ICC: APAGADO.
- Estilo de imagen: Solo para gráficos vectoriales de tono completo. No apto para fotografías y colores claros.
- Catálogo de colores: Como los sistemas de sublimación pueden variar entre sí, recomendamos imprimir primero una tabla de colores para probar que gama de colores funciona mejor con su sistema (impresora / tinta / prensa). Recomendamos planchar las pruebas sobre un textil blanco, para evitar cualquier desviación de colores. Si no sabe cómo crear una carta de colores, no dude en usar la nuestra en [www.forever-ots.com](http://www.forever-ots.com)



### PROCESO DE TRANSFERENCIA

- Pre caliente su prensa de calor. **Asegúrese de que la placa de metal debajo de la alfombra de goma también esté caliente.**
- Coloque el textil en su plato inferior y pre-presiónelo durante 15-30 segundos.
- Coloque el papel de transferencia sobre el textil.
- Presione por 25-30 segundos.
- Retire el papel de transferencia transcurridos 2 segundos aprox. **(Nunca quite la camiseta de la prensa antes de que se haya despegado el papel de transferencia).**
- Para una mejor lavabilidad, coloque una hoja de papel siliconado mate o brillante plancha nuevamente durante 30 segundos con presión alta.
- Estire la camiseta después de quitar el papel siliconado siempre que la camisa esté caliente. Esto hará que tenga un tacto más suave.



### AJUSTES PLANCHA

	PLANCHA AUTOMÁTICA	PLANCHA MANUAL
PRESIÓN	2-3 bar / 29-44 PSI	media
TEMPERATURA	170-190 ° C / 338-374 ° F	170-190 ° C / 338-374 ° F
TIEMPO	25-30 segundos	25-30 segundos
FIJACIÓN	30 segundos (presión alta)	30 segundos (presión máxima)



### LAVADO

- Hasta 40 ° C (ciclo de lavado en frío). Siempre del revés.



### SECADO

- ¡No secar en secadora!



### PLANCHADO

- Al planchar, cubrir la impresión con papel siliconado.



### ATENCIÓN

- **No es posible transferir todos los colores. Asegúrese de que sus diseños tengan una gran cantidad de tinta.**
- **El diseño debe transferirse inmediatamente tras la impresión (cuanto más tiempo transcurra entre la impresión y el prensado, menos se transferirá)**
- **No use compuesto negro. Puede cambiar a un color marrón después de algunas semanas o lavados.**

Antes de comenzar una producción en masa, recomendamos hacer pruebas de transferencia y lavado con todos los materiales. Consejos importantes para la impresión a doble cara en textiles: Camisetas para un impresión a doble cara (parte delantera y trasera), debe colocarse sobre la placa de calor inferior. En este caso, solo un lado se tratará con calor y evitará que el diseño aplicado del otro lado se presione otra vez. Si su camiseta está amarillenta, coloque un trozo de vellón sobre ella durante el proceso de transferencia.